

Sitio Web de soporte HP: <http://www.hp.com/support>
Centro de asistencia HP

Argentina:	0-810-555-5520 BsAs. 11-4778-8330	El Salvador:	800-1785+1-800-711-2884
Bolivia:	0-800-1110+1-800-711-2884 54-1-4708-1600	Guatemala:	1-800-999-5105
Chile:	0-800-360-999	Honduras:	800-0-123+1-800-711-2884
Colombia:	01-800-51-HP invent 571-606-9191	México:	01-800-472-6684 México City: 5258-9922
Costa Rica:	0-800-011-4114+1-800-711-2884	Nicaragua:	164+1-800-711-2884
Dominican Republic:	1-800-711-2884	Panamá:	001-800-711-2884
Ecuador:		Perú:	0-800-10111
Andinatel:	999-119+1-800-711-2884	Venezuela:	0-800-HP invent 212-278-8000
Pacifitel:	1-800-225-528+1-800-711-2884		

Sitio Web para registro de productos HP: <http://register.hp.com>

Recuperación del sistema


Si necesita restaurar el software original de su PC, HP le proporciona una solución práctica en el mismo disco duro.

Esta parte de la unidad de disco duro recibe el nombre de “**partición de recuperación**”. La partición de restauración ocupa cierto espacio en el disco duro.

- Ya no tendrá que buscar esos CD extraviados
- Fácil de usar: sólo tiene que oprimir un botón para ejecutar la recuperación, sin tener que esperar a que la PC cargue los CD
- Restablezca el sistema y siga trabajando en muy poco tiempo: la PC puede restaurar la información directamente del disco duro más rápidamente

Puede crear un juego de CD o DVD de recuperación a partir de esta partición (sólo en algunos modelos).

Consulte la *Guía del usuario* para obtener instrucciones completas.




pc hp pavilion para el hogar
configuración rápida
—lea esto primero—




inicie aquí

Gracias por elegir la pc hp pavilion para el hogar.

Conecte los componentes a la parte posterior de la PC. Los colores deben coincidir. Las ubicaciones de las conexiones y los componentes del sistema pueden variar.




1




Opción inalámbrica


Por favor, consulte el folleto de instrucciones que viene con el teclado.



2




3




NOTA: Se precisan altavoces con alimentación eléctrica, para reproducir sonido.


4



5



6



La primera vez que encienda su PC la instalación y configuración que ocurre una sola vez puede tomar hasta 20 minutos. No apague su PC durante este proceso. Por favor espere hasta que el proceso finalice.

